

Assembly Instructions

Louvered Rack - Model No. 30661, 30638

Instrucciones de ensamblaje
Estructura De Paneles Perforados -
Modelo 30661, 30638

Instructions d'assemblage
Panneau à Fentes -
Modèle 30661, 30638

Warning: Bolt to wall or floor for secure installation.

Advertencia: para una instalación segura use pernos para fijar a la pared o el piso.
Avertissement : Pour une installation solide, boulonner contre le mur ou sur le plancher.

Qty.	Description
1	Left Foot
1	Right Foot
1	Louvered Panel
12	1/4-20 x 5/8 HHCS bolts
8	ea 1/4-20 Serrated Flange Nuts

Cant.	Descripción
1	Pata izquierda
1	Pata derecha
1	Panel perforado
12	1/4-20 x 5/8 HHCS pernos
8	1/4-20 Tuercas dentadas

Qté	Description
1	Pied gauche
1	Pied droit
1	Panneau à fentes
12	1/4-20 x 5/8 HHCS boulons
8	1/4-20 Écrous à bride dentelés

